# Panasonic

## **かんたん接続ガイド** HDペットカメラ

# 

本機を無線 LAN に接続し、スマートフォンやタブレットにイン ストールした「ホームネットワーク W」アプリケーションで設定 します。

#### お知らせ

- ●本書では、スマートフォンやタブレットを総称して「スマート フォン」と表記しています。
- ●本書の操作中、スマートフォンがスリープ状態にならないよう に、あらかじめスリープ状態への移行時間を約10分程度に することをお勧めします。操作終了後は、元に戻してください。

### サポートサイトで設定方法を動画にて説明していますので、 ご活用ください。

https://www.panasonic.com/jp/support/ consumer/com/hns/hnsw/smp/





# 

PNQW5670YA C1118TY1118

「ホームネットワーク W」アプリケーションをインストールし
てください。 スマートフォンで QR コードを読み取り、サポートサイトの「ア プリケーションのインストールおよび、設定方法について」を ご覧ください。
https://www.panasonic.com/jp/support/ consumer/com/hns/hnsw/smp/
サポートサイトでは次のような内容も記載していますのでご活 用ください。 ・ログインパスワードを忘れたとき ・無線ルーターを交換したとき ・動作確認済みのスマートフォン・無線ルーターを 確認したいとき など
「ホームネットワークW」アプリケーション取扱説明書 https://www.panasonic.com/jp/support/ consumer/com/hns/hnsw/smp/manual/

- ・QRコードは株式会社デンソーウェーフの登録商標です。
- ・Wi-Fi<sup>®</sup>はWi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
- ・AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- ・iPhone は、Apple Inc. の商標です。
- ・iPad は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商 標です。
- Android は、Google LLC の商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会 社の商標または登録商標です。

### 無線ルーターの本体にかんたんに無線接続するためのボタ ン(WPS、AOSS™、らくらく無線スタートなど)があ るか確認し、接続方法を決める

# ・ボタンの有無により、接続方法が異なります。 ボタンがあるとき ボタンがないとき ●

※ 無線ルーターの機種によってボタン名称は異なりますの で、無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

#### 2 無線ルーターのネットワーク名 (SSID)・セキュリティキー を確認する (メモしておくと便利です)

・無線ルーターには、「2.4 GHz」と「5 GHz」の帯域があり、
 本機は「2.4 GHz」を使用します。

「2.4 GHz」のネットワーク名(SSID)の多くは、
 「\*\*\*\*-g」、「\*\*\*\*-G」、「\*\*\*\*-2g」、「Airport\*\*\*\*」などの
 表記になっています。無線ルーターの本体(背面や底面など)または無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

(大文字・小文字の区別があります)

ネットワーク名 (SSID)※ セキュリティキー※

3

4

※ メモした内容が紛失などにより第三者に知られた場合、不正 に利用される可能性があります。お客様ご自身の責任で管理・ 保管してください。当社では不正利用された場合の責任は負 いません。

## スマートフォンを無線ルーターに接続する

- スマートフォンの「設定」アプリケーションを起動 する
   [Wi-Fi]を開き、Wi-Fi 設定を有効にする
- 2 WI-FI」を用き、WI-FI 設定を有効にする ・ネットワーク名の一覧が表示されます。 の一覧から手順2のネットロークタ(CCID)
- ③ 一覧から手順2のネットワーク名(SSID)を選び、
   手順2のセキュリティキーを入力し、[接続]をタップする
- ※ スマートフォンによって操作が異なりますので、ス マートフォンの取扱説明書をご確認ください。

スマートフォンで「ホームネットワーク W」アプリケーショ ンをインストールし、「ホームネットワーク W」 のアイコ ンをタップする

- ・使用許諾が表示されたときは、よくお読みのうえ、 [同意する]をタップしてください。
- ・許可に関するメッセージが表示されたら、許可してください。



5	HD ペットカメラをタップする ■オブに他のカメニが発発されている トキ
	<ul> <li>■9 Cに他のガメラが豆球されているとき</li> <li>① ■をタップする</li> </ul>
	<ol> <li>② [カメラの登録] をタップする</li> <li>③ HD ペットカメラをタップする</li> </ol>
6	HD ペットカメラの AC アダプターをコンセントにつなぐ
	<ul> <li>しばらくすると、状態表示ランプが緑色とオレンジ色に</li> <li>交互点滅します。</li> </ul>
7	HD ペットカメラの状態表示ランプがオレンジ色に点灯 し、音が鳴るまで約1分待つ
8	スマートフォンで [ 次へ ] をタップし、[オレンジ色点灯] をタップする
	スマートフォンの「無線ネットワーク名(SSID)」に手順
9	2 で調べたネットワーク名(SSID)が表示されているこ とを確認する
	■表示されていないとき
	次の操作でネットワーク名(SSID)を変更してくだ さい
	① [ ホーム ] ボタンを押すなどして、スマートフォン
	のホーム画面を表示させる ② スマートフォンの「設定」アプリケーションを起
	<ul> <li>③   WI-Fi」を開き、手順2で調べたネットワーク名 (SSID)を選ぶ</li> </ul>
	④ 「ホームネットワーク W」 アプリケーションを再起
	スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
10	[次へ]をタップする
1	[次のいずれかのボタンがある]をタップする
	毎線川―ターのかんたん接続ボタン(W/PS ΔOSS™
12	らくらく無線スタートなど)をランプが点滅するまで押す
	※ 無線ルーターの機種によってボタン名称・操作は異なり
	ますので、無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。
	AOSS
	5<5< <u>m</u> , 3<
	WPS
13	スマートフォンで [ 次へ ] をタップする
	HD ペットカメラ底面の【SFT UP】ボタンを失端の細い
14	ものを使って音が鳴るまで、約5秒間押す
	・ 状態表示ランプがオレンジ色点滅します。
	SET UP

15	スマートフォンで [次へ]をタップする ・「接続中」と表示され、HD ペットカメラとスマートフォ ンを同じ無線ルーターで接続します。
16	「登録したいカメラの [SET UP] ボタンを・・・」が表示 されるまで待つ
17	HD ペットカメラ底面の【SET UP】ボタンを先端の細い ものを使って音が鳴るまで、約 1 秒間押す ・状態表示ランプが緑色点滅します。
18	スマートフォンでログインパスワードを作成し、[次へ] をタップする ・パスワードは英文字、数字の両方を含む8桁から16桁 で、大文字・小文字は区別されます。

- 19 カメラとスマートフォンの名前を入力し、[OK] をタップ する
- 20 「設定が完了しました。」が表示されたら、[OK] をタップ する

■困ったときは、裏面をご確認ください。

## 他のスマートフォンを追加登録するとき



- ・使用許諾が表示されたときは、よくお読みのうえ、
   [同意する]をタップしてください。
- ・許可に関するメッセージが表示されたら、許可してくだ さい。
- 2
- HD ペットカメラをタップする
- 3 [次へ]をタップし、カメラの状態表示ランプに従って [緑 色点灯]または [オレンジ色点滅]をタップする
  - 画面の表示に従って待ち、HD ペットカメラ底面の 【SET UP】ボタンを先端の細いものを使って音が鳴るま で、約 1 秒間押す
  - ・状態表示ランプが緑色点滅します。



4

手順 18 で作成したログインパスワードを入力し、[次へ] をタップする



スマートフォンの名前を入力し、[OK] をタップする



# ボタンがないとき(手動接続)

無線ルーターのネットワーク名 (SSID)・セキュリティキー を確認する (メモしておくと便利です)

- ・無線ルーターには、「2.4 GHz」と「5 GHz」の帯域があり、
   本機は「2.4 GHz」を使用します。
- 「2.4 GHz」のネットワーク名(SSID)の多くは、
   「\*\*\*\*-g」、「\*\*\*\*-G」、「\*\*\*\*-2g」、「Airport\*\*\*\*\*」などの
   表記になっています。無線ルーターの本体(背面や底面など)または無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

(大文字・小文字の区別があります)

# ネットワーク名 (SSID)※ セキュリティキー※

- ※メモした内容が紛失などにより第三者に知られた場合、不正 に利用される可能性があります。お客様ご自身の責任で管理・ 保管してください。当社では不正利用された場合の責任は負 いません。
- スマートフォンで「ホームネットワーク W」アプリケーションをインストールし、「ホームネットワーク W」のアイコンをタップする
  - ・使用許諾が表示されたときは、よくお読みのうえ、
     [同意する]をタップしてください。
  - ・許可に関するメッセージが表示されたら、許可してください。



- HD ペットカメラをタップする
- ■すでに他のカメラが登録されているとき

   ① ■をタップする

② [カメラの登録] をタップする
 ③ HD ペットカメラをタップする

HD ペットカメラの AC アダプターをコンセントにつなぐ

 しばらくすると、状態表示ランプが緑色とオレンジ色に 交互点滅します。

HD ペットカメラの状態表示ランプがオレンジ色に点灯 し、音が鳴るまで約1分待つ

スマートフォンで [ 次へ ] をタップし、【オレンジ色点灯】 をタップする

スマートフォンの「無線ネットワーク名 (SSID)」に手順 1 で調べたネットワーク名 (SSID) が表示されているこ とを確認する

#### ■表示されていないとき

次の操作でネットワーク名(SSID)を変更してくだ さい。

- [ホーム]ボタンを押すなどして、スマートフォンのホーム画面を表示させる
- ② スマートフォンの「設定」アプリケーションを起 動する
- ③「Wi-Fi」を開き、手順1で調べたネットワーク名 (SSID)を選ぶ
- ④「ホームネットワーク W」アプリケーションを再起 動する
- ※ スマートフォンによって操作が異なりますので、 スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。



8

9

[どのボタンもない]をタップする

- 10 スマートフォンに無線ルーターのネットワーク名 (SSID) が表示されたら確認する
  - ・ 手順1のネットワーク名(SSID)になっていることを 確認してください。
- スマートフォンで無線ルーターのセキュリティキーを入力 し、[次へ]をタップする
  - ・ 手順1のセキュリティキーを入力してください。
     ■Android™
     手順13へ進む

# 12 IPhone/iPad

#### iOS11.0 以降

[接続]をタップする

※ スマートフォンによって操作が異なりますので、 スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

### その他の場合

- HD ペットカメラのネットワーク名(SSID)とセキュリティキーが表示される
- ② [ホーム]ボタンを押すなどして、スマートフォンのホーム画面を表示させる
- スマートフォンの「設定」アプリケーションを起 動する
- ④ Wi-Fi メニューで上記①の
   "Panasonic\_Camera"を選び、セキュリティキ・
   "12345678"を入力し、[接続]をタップする
- ⑤ 「ホームネットワークW」アプリケーションを起
- 動する

13 スマートフォンに「登録したいカメラの [SET UP] ボタン を・・・」が表示されるまで待つ

- 14 HD ペットカメラ底面の【SET UP】ボタンを先端の細い ものを使って音が鳴るまで、約1 秒間押す
  - ・状態表示ランプが緑色点滅します。





16 カメラとスマートフォンの名前を入力し、[OK] をタップ する

17 「設定が完了しました。」が表示されたら、[OK] をタップ する

無	線ルーター	・インター	ーネット接続環境
■スマ 対応 http com	ートフォン OSの最新情報 os://www.pana n/hns/hnsw/s	は下記サポート isonic.com/jp mp/	トサイトでご確認ください。 p/support/consumer/
■無線 UPn 無線	ルーター nP に対応し「2 !ルーター	.4 GHz」の周	波数帯を使用する
■イン グロ ネッ	ターネット接続 ーバル IP アドL ト接続環境	環境 νス(IPv4)か	が付与されるインター
			(2018年11月現在)
		困ったと	
手順ど	おりに設定して	も接続できなし	۱,
<ul> <li>●おす→</li> <li>●おす→</li> <li>●おま→</li> <li>● 「簡手てく</li> </ul>	むのスマートフ か?マートフ ス定おクストーク なたトラにして なたして なたして なたして なたして なたして なたして なたして なたして なたして なたし なたして なたし なたして なたし なたして なたし なたし なたし なたし なたし なたし なたし なたし	'ォンは、Wi-F ,ーターに注い。 の「記さい。 とフォンひる無 だってい。 には、もの別のが初りのが のですい。 しつかがない場合)」で がない場合)」で	Fi 設定が有効になっていま されていますか? プリケーションで Wi-Fi 設 4 GHz 帯域のネットワー 接線ルーターに接続されてい ーターの 2.4 GHz 帯域に 力してください。 線ルーターに接続されてい ると、設定の途中で別の無 設定できないことがありま るか、スマートフォンの -をネットワークから切断 で接続できなかった場合は、 の手順で接続の操作を行っ
「ホー <i>L</i> HDペ	ムネットワーク \ ットカメラの IP	N」アプリケー アドレスなど <sup>3</sup>	-ションのバージョンや を確認するには?
● 「ホ- ポー	ームネットワー: -ト] → [ システ	クW]アプリケ ム情報 ] の順(	ーション起動し、[〓] →[サ にタップしてください。
外出先 ステム	から HD ペット にアクセスでき	カメラの映像 <i>た</i> ない	が確認できないなど、本シ
● 無線 →	シリーターは正常 電源・インターネ 無線ルーターの	に動いていま マット接続を確	すか? 認してください。詳しくは、 で確認ください

さい。

対応しているスマートフォン・

# こんな表示が出たら

カメラを接続したい無線ネットワークに、このスマホ / タブレットも接続してください。 毎線ネットロークに接続体にこのアプリを再起動してくださ

無線ネットワークに接続後は、このアプリを再起動してください。

- ●以下の手順でスマートフォンを無線ルーターに接続してください。
- スマートフォンの「設定」アプリケーションで Wi-Fi 設 定を有効にする
- ② 無線ルーターの 2.4 GHz 帯域のネットワーク名 (SSID) に接続する
  - ・無線ルーターのネットワーク名 (SSID) は、すべての 文字が一致している必要があります。
  - ・無線ルーターのネットワーク名(SSID)が表示されない場合や、表示されていても接続できない場合は、ご使用のスマートフォンと無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。

<ul> <li>&gt;</li></ul>
プロフィール
垣 マイプロフィール
無線とネットワーク
🔶 Wi-Fi 🛛 🔍
<ul> <li>WI-Fiかんたん接続</li> <li>電話</li> <li>機能な協定なして、無線ルータ(戦機)へ接続します</li> </ul>
② Miracast Wi-FiでTVやディスプレイに画面を映し出します
Bluetooth
デMトランスミッタ 0FF
その他
(例)Android の場合

# HD ペットカメラの初期化

- カメラ底面の【RESET】ボタンを先端の細いものを使って音が
- 鳴るまで約 5 秒間押し続けてください。
- ●初期化が完了すると状態表示ランプがオレンジ色に点灯します。
- ●お買い上げ時の状態に戻ります。

